ブックホルダー取扱説明書

KC-016

※必ず施工前にお読みください。また本説明書は取付後も廃棄せずご使用者にお渡しください。

ご使用方法

①スイングアームを少し開き、ハンガーポールにフック部を引っかけます。
②、収納時の状態にし、壁当て部が壁面にあたっていることを確認します。
③ハンガーポールに取付けてある状態で手前に引き、スイングアームを最後まで下に降ろし、本を開いた状態でのせて使用します。
※滑落防止の為にページストッパーとの間に本を置いてください



⚠ 取扱い上の注意　※ご使用前に必ずお読み下さい

●当社キッチンハンガーシステム以外にはご使用になれません。
●ブックホルダーとしての用途以外にはご使用しないでください。
●衝撃的な力をかけないでください。
●この製品の耐荷重は3kgです。それ以上のものを乗せますと、製品が変形する恐れがありますのでおやめください。
●調味料類以外の物をを乗せないで下さい
●食器用洗剤などで洗ってからご使用ください。
●移動させるときは一旦ハンガーポールから外して移動させ、決して壁当て部を壁面にこすらないようにしてください。また、壁当て部及びスイングアームの樹脂クッションは絶対に外さないで下さい。
（壁面を汚す恐れがあります。また、パイプを傷つける恐れがあります。）

お手入れ方法

●汚れたら中性洗剤などで汚れを洗い落としてください。
●クレンザーや金属たわしなどで洗うと、キズがつくことがありますのでおやめください。
●鉄やアルミなどの金属製品や、さびた鍋などを乗せたまま長期間放置させると、さびがうつる恐れがありますのでご注意ください。

材質：18-8 ステンレス鋼　日本製

KAWAJUN
www.kawajun.co.jp

NO.004